



Messung Hösbach Mitte 14.03. bis 21.03.2016  
 Start: Mi 16.03.2016 00:00 Richtung: ==>




Messung Hösbach Mitte 14.03. bis 21.03.2016  
 Start: Mi 16.03.2016 00:00 Richtung: ==>

Anzahl pro Zeitintervall - Summe LKW + Lastzüge




Messung Hösbach Mitte 14.03. bis 21.03.2016  
 Start: Mi 16.03.2016 00:00 Richtung: <==


V max pro Intervall - Summe LKW + Lastzüge




Messung Hösbach Mitte 14.03. bis 21.03.2016  
 Start: Mi 16.03.2016 00:00 Richtung: <==




Messung Hösbach Mitte 14.03. bis 21.03.2016  
 Start: Do 17.03.2016 00:00 Richtung: <==



Messung Hösbach Mitte 14.03. bis 21.03.2016  
 Start: Do 17.03.2016 00:00 Richtung: <==



Messung Hösbach Mitte 14.03. bis 21.03.2016  
 Start: Do 17.03.2016 00:00 Richtung: ==>



Messung Hösbach Mitte 14.03. bis 21.03.2016  
 Start: Do 17.03.2016 00:00 Richtung: ==>